



MK4d

Sie finden auf dem Zähler zwei Werte.

Wert I = Hochtarif

Wert II = Niedertarif



ZMB120

Drücken Sie den schwarzen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige **T1** erscheint.

Code T1 = Hochtarif

Drücken Sie den schwarzen Knopf nochmals. Auf der linken Seite des Displays die Anzeige **T2** erscheint.

Code T2 = Niedertarif



ZMD120

Drücken Sie den blauen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige **1.8.1** erscheint.

Code 1.8.1 = Hochtarif

Drücken Sie den blauen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige **1.8.2** erscheint.

Code 1.8.2 = Niedertarif



ZMF120

Drücken Sie den grünen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige **1.8.1** erscheint.

Code 1.8.1 = Hochtarif

Drücken Sie den grünen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige **1.8.2** erscheint.

Code 1.8.2 = Niedertarif



Grüner Knopf oben rechts kurz drücken - es erscheint **8888888888**

lange drücken bis **STD_dAER** erscheint

lange drücken bis **00000000** erscheint

kurz drücken es erscheint im Display unten links

Code 1.8.1 = Hochtarif

kurz drücken es erscheint im Display unten links

Code 1.8.2. = Niedertarif

kurz drücken es erscheint im Display unten links

Code 2.8.2. = erzeugter nicht verbrauchter Solarstrom (falls vorhanden)