
Wie Sie Ihren Stromzähler richtig ablesen



MK4d

Sie finden auf dem Zähler zwei Werte. Der Wert I entspricht dem Hochtarif, Wert II dem Niedertarif.



ZMB120

Drücken Sie den schwarzen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige T1 erscheint. Dies ist der Hochtarif. Drücken Sie den schwarzen Knopf nochmals bis die Anzeige T2 steht. Dies ist der Niedertarif.

Die Anzeige wechselt auch automatisch im 30-Sekunden Takt zwischen T1 und T2.



ZMD120

Drücken Sie den blauen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige 1.8.1 erscheint. Dies ist der Hochtarif. Drücken Sie den blauen Knopf nochmals bis die Anzeige 1.8.2 steht. Dies ist der Niedertarif.

Die Anzeige wechselt auch automatisch im 15-Sekunden Takt zwischen 1.8.1 und 1.8.2.



ZMF120

Drücken Sie den grünen Knopf bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige 1.8.1 steht. Dies ist der Hochtarif. Drücken Sie den grünen Knopf nochmals bis die Anzeige 1.8.2 steht. Dies ist der Niedertarif.